

POKYNY PRO ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBU CLICWALL

Technické údaje materiálů:

Deska z MDF s povrchovou úpravou z dekorativního kovového melaminu.

Použití:

Dekorativní stěnové desky pro použití v interiéru jako nenosná obkladová stěna nebo příčka.

Pokyny k údržbě:

Plochu a stěny udržujte v suchu s relativní vlhkostí 50–60 % a teplotu v místnosti udržujte mezi 15 a 20 °C. Desky ClicWall nejsou vhodné pro instalaci ve vlhkých prostorech, v extrémně suchých prostorech nebo v prostorech s extrémně vysokými teplotami.

Díky silnému a hygienickému melaminovému povrchu nevyžadují desky Unilin ClicWall žádnou zvláštní údržbu ani speciální přípravky na údržbu.

Sortiment výrobků obsahuje různé struktury povrchu, které lze udržovat stejně snadno jako zcela hladké povrchy.

Doporučené metody čištění jsou následující:

Lehké/čerstvé znečištění

Očistěte papírovou utěrkou, měkkým čistým hadříkem (suchým nebo vlhkým) nebo houbou. Pokud používáte vlhký hadřík, je třeba povrch po otření osušit savou papírovou utěrkou nebo utěrkou z mikrovlákna.

Běžné znečištění – dlouhá doba kontaktu

Očistěte teplou vodou, čistou utěrkou z mikrovlákna, měkkou houbou nebo měkkým kartáčem. Při čištění nepoužívejte příliš mnoho vody! Použijte běžný/standardní čisticí prostředek pro domácnost nebo saponát bez abrazivních složek. Čisticí prostředek musí být při čištění rozprostřen přímo na znečištěné místo. Poté otřete čistou vodou a odstraňte všechny stopy čisticího prostředku, abyste zabránili šmouhám. Povrch osušte čistým savým hadříkem nebo papírovou utěrkou.

V žádném případě nepoužívejte následující čisticí prostředky:

- abrazivní a agresivní čisticí prostředky (drátěnka, ocelová vlna);
- leštidla, prací prostředky, čisticí prostředky na nábytek, bělidlo;
- čisticí prostředky s obsahem silných kyselin nebo solí;
- zařízení pro parní čištění.